

EHC

FESZÍTETT KÖRÜREGES FÖDÉMPANEL

szállítási, tárolási és elhelyezési tájékoztató



I. Felrakodás, szállítás

1., Felrakodást az előírásoknak megfelelően, minden esetben az Épszerk Pannónia Invest Kft. munkatársai végzik, a járművezetővel történt előzetes egyeztetés szerint.

2., A szállítás történhet a megrendelő szervezésében, vagy a megrendelő megbízásából a gyártó szervezésében.

II. Lerakodás, tárolás, elhelyezés

1., Szállítójárműről történő lerakodás egy erre a célra kijelölt területre az alábbiak szerint:

A tárolóterület szilárdburkolatú, vagy tömör, zömített, sík talajon kerüljön kialakításra, ellenkező esetben a laza talajon a nagy súly miatt a rakatok megdőhetnek, megsüllyedhetnek és az elemek használhatatlanná válnak, illetve felhasználhatóságuk felülvizsgálatra szorul!

Az elemeket úgy kell elhelyezni, hogy az egymáson tárolt panelek ne sérüljenek. Ennek érdekében az egyes elemek közé alátét távtartó elhelyezése szükséges (1.kép) oly módon, hogy az azonos vastagságú alátétek a földem végétől számított 20-50cm távolságra egymás fölé essenek!

1. kép



Elemvastagságtól függően 4-8db földem helyezhető egymásra max. 2-2,5 méter magasságig!

Ügyelni kell arra, hogy a rakat egyik irányba se tudjon megdőlni!

2., Szállítójárműről történő közvetlen elhelyezés a kiosztási terven jelölt helyre:

Az elemek elhelyezése előtt a födémeikkel együtt érkező végdugókat az üregekbe kell illeszteni. (2.kép)

2. kép



Az alátét gumiszalagot a fogadó részen úgy kell elhelyezni, hogy a fal síkjától kb. 3-5cm távolságban végig fusson a födémzésre kerülő területen. (3.kép)

3. kép



Födémek beemelésekor ügyelni kell arra, hogy a termékfogók és az emelőhimba beállításai megfeleljenek az elem méretének és a biztonsági lánc minden esetben használatra kerüljön!

Törekedni kell arra, hogy a termékfogók a födém végpontjaitól azonos távolságban (max. 1m) kerüljenek elhelyezésre, hogy az elem emelésekor vízszintes helyzetbe kerüljön. (4.kép)

4. kép



A panelek elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy az egyes elemek közvetlenül egymás mellé kerüljenek. (5.-6.kép)



Hosszvágtott elemek esetén a termékfogó nem alkalmazható. Ilyen elemeken külön emelőfülek kerülnek a gyártás folyamán beépítésre, melyeknél fogva beemelhető. Vágtott elemek peremének szállítása, beemelés közbeni letörése nem minősül gyártói hibának, ezért a cég nem vállal felelősséget!